



Reinigungstuch

CK-WW100-01

- Gebrauchsanweisung
- Bevor Sie die Wischer zum ersten Mal gebrauchen:
 1. Öffnen Sie das obere Ende der Plastikflasche und schneiden Sie die Tasche mit den Wischern auf.
 2. Fassen Sie den ersten Reinigungswischer und ziehen Sie ihn durch die Kreuzschlitzöffnung des Plastikdeckels.
- 1. Schließen Sie die Flasche.
- Bei Gebrauch können die Wischer einer nach dem anderen durch die Öffnung gezogen und abgerissen werden.
- Achtung: Feuergefährlich
- Enthält Isopropylalkohol. Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder heißen Gegenständen anwenden.
- Kann Augenreizungen verursachen.
- Bei Kontakt mit den Augen, Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt hinzuziehen. Außerhalb des Bereichs von Kindern bewahren.



Eigenschaften

- Entfernt Staub, kleinere Verschmutzungen und Fingerabdrücke von Bildschirmen jeder Art
- Antistatisch verhindert, dass sich schnell wieder Staub absetzt
- Scheuert nicht, daher besonders schonend für den Bildschirm

Spezifikationen

Contents: 100 pcs

Wipe material: crepe paper

Ingredients: Water, non-ionic surfactants > 5%, propylene glycol > 1%, antiseptic, preservative, aroma

Dimensions: 165 x 80 (diameter) mm

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	50
Karton Volumen, m ³	0.056
Kartongewicht, kg	13.78
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	120x80x170 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	400x400x350 mm
Ursprungsland	UA
EAN Code	8716309085694
Zolltarif-Nr.:	3402209000

Systemvoraussetzungen

Instructions:

Before using the cleaning wipes for the first time:

1. Open the top of the plastic bottle and cut the bag containing cleaning wipes
2. Take the wipe next to the middle one and draw it through the cross-shaped outlet of the plastic lid
3. Close the bottle again. Then, the wipes can be pulled one at a time

CE-Erklärung

